

PICO BONG - návod k použití

NEŽ ZAČNETE

Každá PicoBong hračka je po vložení jedné nebo dvou baterií typu AAA připravena k použití. K vložení je třeba odšroubovat kryt baterie proti směru hodinových ručiček. Jste-li vlastníkem PicoBong na jednu baterii, vložte prosím kladným pólem směrem nahoru, pokud vlastníte PicoBong na dvě baterie, orientujte se prosím po otevření krytu dle obrázku na bílé části vibrátoru. Ujistěte se, že je Vaše hračka dobře uzavřena. Při čištění nebo používání pod vodou by při nesprávném uzavření mohlo dojít k poškození. Měli byste pocítit jemné cvaknutí nebo pevné přilnutí k Vaší masážní pomůcce; záleží na typu Vaší hračky.

Upozornění: Použijete-li nabíjecí baterie, může dojít ke snížení intenzity vibrací.

Zapnutí

Podržte tlačítko + abyste zapnuli Vaši PicoBong hračku. Pokračujte stisknutím tlačítka + pro zvýšení intenzity vibrací a tlačítko – pro snížení. (Tlačítka + a – najdete umístěná v nápisu PicoBong na vašem masážním strojků.)

Ovládání pomocí dvou tlačítek

Zatímco je hračka aktivována na nejvyšší intenzitu stiskněte + po dobu dvou sekund a PicoBong se přepne na další program. Při opětovném přidržení se hračka přepne na další vibrační mód. Pro návrat k jednotné vibraci stiskněte - . Tlačítkem - můžete také snížit intenzitu vibrací a delším přidržením tlačítka – svou hračku zcela vypnete.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chvil.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Honitka.cz

Ovládání pomocí tří tlačítek

Chcete-li hračku zapnout, přidržte tlačítko +. Stisknutím středového tlačítka můžete procházet skrz různé vibrační módy. Tlačítkem + a - můžete upravit intenzitu vibrací. Chcete-li vypnout, dlouze přidržte - .

Varování: Zastaví-li se vibrace z jakéhokoliv důvodu během užívání, přerušte masáž a zkontrolujte, je-li horní kryt bezpečně upevněn. Je zde bezpečnostní opatření, v případě, že by se horní kryt uvolnil intenzivním použitím.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Na hračky PicoBong používejte pouze lubrikanty na vodní bázi. Použití lubrikantů na bázi silikonu, masážních olejů nebo krémů může vést k poškození silikonu na vnější části hračky. K vyčištění použijte antibakteriální čisticí sprej LELO nebo teplou vodu s antibakteriálním mýdlem. Po umytí opláchněte a osušte hadříkem, který nezaněchává na hračce chloupky, nebo nechte okapat. Vyhněte se čisticím roztokům obsahujícím alkohol, benzín nebo aceton. Všechny produkty PicoBong jsou vodotěsné. Při čištění uchovávejte hračku bezpečně a pevně uzavřenou. Nenechávejte na přímém slunečním světle a nikdy nevystavujte extrémním teplotám. Nepoužívejte na oteklou nebo zraněnou pokožku. Udržujte mimo dosah dětí.

Začne-li Vaše hračka fungovat jinak než jste zvyklý, vypněte ji.

Upozornění:

Uživatelé tohoto produktu tak činí na vlastní nebezpečí. PicoBong a její prodejci nenesou žádnou odpovědnost za používání této hračky. Je určena pouze pro dospělé. Prosíme zákazníky s kardiostimulátorem, diabetes, zánětem žil, trombózou a těhotné ženy, aby se poradili se svým lékařem před použitím této hračky. Jedná se o riziko tvorby krevních sraženin.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme mnoho hezkých chviliek.

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou republiku a Slovensko

Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@honitka.cz

FUN
FACTORY


JE JOUE

LELO
PLEASURE OBJECTS

TENGA
NEW ADULT CONCEPT

www.FunToys.cz

www.JeJoue.cz

www.LELOdesign.cz

www.Honitka.cz