

FunConcept s.r.o. distributor značek FUN FACTORY, LELO, JE JOUE a TENGA
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@funtoys.cz

ZKUSTE TAKÉ DALŠÍ ZNAČKY DISTRIBUOVANÉ FUNCONCEPT S.R.O.

www.JeJoue.cz | www.LELOdesign.cz | www.FunToys.cz | www.Honitka.cz | www.Tenga.cz

TIANI – JAK POUŽÍVAT

Tiani představuje nejlepší masážní strojek pro páry, který může nosit žena při milostném spojení, nebo ho lze užít individuálně pro vnější masáž. Ohněte špičku nevibrující část těla ve tvaru písmene U do úhlu 70 – 90 stupňů a zasuňte ji do vagíny. Až bude pohodlně umístěna, tak jak má, jemně položte vibrující bod rozkoše na klitoris. Dále už jen nastavujete intenzitu vibrací pomocí bezdrátového ovládání a vybíráte ze dvou SenseMotion a dalších šesti standardních stimulačních programů. Díky hladkému a přizpůsobivému tělu strojku se můžete o vzrušující stimulaci podělit se s svým partnerem.




JAK POUŽÍVAT SENSEMOTION?

Technologie SenseMotion nabízí nebývalý postup v ovládnutí vašeho masážního strojku, který spočívá v regulaci rychlosti a intenzity vibrací pomocí pohybu. Strojek reaguje na celou řadu pohybů bezdrátovým ovládnutím. Lze ho naklánět, třást s ním nebo dělat další nejrůznější pohyby, které u vašeho masážního strojku vyvolají reakci a přizpůsobí styl vibrací podle podnětu, který mu dáte. To ale není vše. Bezdrátové ovládnutí vibruje stejným způsobem jako váš masážní přístroj. To

znamená, že na vlastní kůži ucítíte to, co právě prožívá váš partner/ partnerka. Masážní přístroj reaguje na podnět až do vzdálenosti 12 metrů.




ZAČÍNÁME: Pro zapnutí bezdrátového ovládání stiskněte tlačítko + Pro zapnutí masážního strojkustiskněte tlačítko ((•))




Během pár vteřin se mezi masážním strojkem a bezdrátovým ovládáním vytvoří připojení




SENSEMOTION PROGRAM 1: Nakloněním bezdrátového ovládání přizpůsobíte intenzitu vibrací. V horizontální poloze budou vibrace slabší. Při naklonění o 90 stupňů intenzita vzroste.



SENSEMOTION PROGRAM 2: Bezdrátovým ovládáním můžete třást nebo pohybovat v kruzích. Tím opět zvýšíte intenzitu vibrací. Čím rychleji budete s ovládáním pohybovat a čím více budete pohyby střídát, tím více bude Insignia reagovat.

Stiskněte tlačítko  a vychutnejte si dalších šest stimulačních programů. Opakovaným tisknutím tlačítka postupně projdete všechny tyto programy. V průběhu všech stimulačních programů lze použít tlačítka + a – pro nastavení intenzity vibrací.



AUTORSKÁ PRÁVA K TEXTŮM: Všechny texty v českém jazyce jsou duševním vlatnicvím společnosti FunConcept s.r.o. Jejich kopírování nebo použití bez souhlasu společnosti FunConcept s.r.o. je zakázané!